


PANEL STOJÍ SPODNÍ HRANOU NA PODLAZE. INSTALACE KDY PANEL VISÍ JE ZAKÁZÁNA Z DŮVODU VYSOKÉ HMOTNOSTI PANELU (PŘETÍŽENÍ ZÁVĚSŮ).
 VYPOUŠTĚNÍ ZBYTKOVÉ VODY Z GENERÁTORU PÁRY JE SKRZ VYÚSTĚNÍ PÁRY. PODLAHA PŘED PANELEM MUSÍ ZAJIŠŤOVAT ODTOK ZBYTKOVÉ VODY DO ODPADU (SPÁDOVAT).

					
Index	Změna	Podpis	Datum		
1		ČSN		KEROCK/KOMPOZIT	
ks.	Název - Rozměr	Polotovary	Třída odp.	Mat. konečný	Mat. výchozí
Přesnost ISO 2768: mK			Hmotnost kg		Měř. -
Tolerování ISO 8015:			Č.Sestavy		Č.kusovn.
Wyprac.	VOKŮRKA	Dat.	15.5.2014	Starý v.	Č.v.
Přezk.	Norm.r.				
Techn.	Schválil				
NÁZEV TYP: PARNÍ				<h1 style="margin: 0;">80800-SP</h1>	
<h2 style="margin: 0;">SPRCHOVÝ PANEL</h2>					
				Listů 1	List 1